



הגדרת תאריך ושעה בהתקן שבת ישן למקררים

כאשר התצוגת מסך בהתקן מהבהבת עם שני אפסים,
זה אומר שההתקן איבד את הגדרת התאריך.
כיצד מגדירים את התאריך בהתקן?

שלב ראשון

ללחוץ על החץ כלפי מטה לחיצה ארוכה, עד שמגיע למספר 90, לעזוב.
כעת יש ללחוץ על החץ כלפי מעלה עד שמגיע למס' 95, לעזוב.

להגדרת התאריך -

ללחוץ (עם שני האגודלים) לחיצה ארוכה על שני החיצים בו זמנית, יופיע מספר
היום בחודש, יש להגדיר את היום בחודש ע"י לחיצה ארוכה על החיצים, למעלה
ולמטה, עד למספר היום הרצוי (לדוג' ראשון לחודש = 01) - לאחר ע"י לחיצה
קצרה על שני החיצים בו זמנית, המספר יהבהב ויופיע מספר החודש.
יש ללחוץ לחיצות ארוכות על החיצים למעלה ולמטה לכוון מספר החודש, עד
לחודש הרצוי (לדוג' חודש ראשון = 01), לאחר ע"י לחיצה קצרה על החיצים בו
זמנית. המספר יהבהב ויופיע מספר השנה.
יש ללחוץ לחיצות ארוכות על החיצים למעלה ולמטה לכוון מספר השנה, עד לשנה
הרצויה (לדוג' 2024 = 24), לאחר ע"י לחיצה קצרה על החיצים בו זמנית. המספר
יהבהב ויופיע השעה.

להגדרת השעה -

יש ללחוץ לחיצות ארוכות על החיצים למעלה ולמטה לכוון מספר השעה, עד לשעה
הרצויה (לדוג' שבע בערב = 19), לאחר ע"י לחיצה קצרה על החיצים בו זמנית.
המספר יהבהב ויופיע הדקות.
יש ללחוץ לחיצות ארוכות על החיצים למעלה ולמטה לכוון מספר הדקות, עד לדקה
הרצויה (לדוג' עשרה לשמונה = 50), לאחר ע"י לחיצה קצרה על החיצים בו זמנית.
המספר יהבהב ויופיע השניות. אין צורך לכוון את השניות.
לחיצה קצרה על שני החיצים בו זמנית לאישור וההתקן יציג את כל הנתונים של
ההתקן בזה אחר זה.

ולבסוף יופיע 00 - ההתקן מסודר.

שבת שלום!

