

הוראות לניתוק רדיו מנגני סאן דיסק קליפס SanDisk sansa Clip

א) כדי להוריד את הרדיו צריך להכנס להגדרות הנאן ובהחירה של הUSB לבחור אותו על MSC, ונהיה מסומן ב- ✓

ב) לבדוק בהגדרות «פרטי» האם זה ארסה 01 או ארסה 02 (אפשר לבדוק בחור של הקליפס הארסה 01 כתוב SanDisk, והארסה 02 יש ציור של פרח).

ג) מחברים את הנאן למחשב, ואת הדיסק לניתוק רדיו בכונן, ומכניסים לארסה 1 קובץ 01 5MB (m300q), לארסה 2 להכניס קובץ 2 (m30pq) 15MB, (את הקובץ הלבד הלי התיקיה), או צ"י שלח אל SANSА CLIP או צ"י ארירה מחלון הדיסק לחלון הנאן SANSА CLIP.

ד) עכשיו אתה יכול לנתק את הנאן ולא לחשוף על שוט דבר עד שהנאן יכבה (בינתיים זה יכתוב לך שתי שורות באנגלית או בעברית שדרכ קושה מתבצעת, כ 8 שניות).

ה) מדליקים אותו מחדש וזה ידלק על המילה עברית, צריך לחשוף על הכפתור העצום באמצע (איזור), והנאן בעברית הלי רדיו.

ו) אם המחשב כותב שאין מקום להכניס את הקובץ, צריך לחחוק קצת שירים הנאן,

*דגם 1 צריך שיהיה פנוי 5 MB,

*דגם 2 צריך שיהיה פנוי 15+ MB.

*כמה מקום פנוי יש ניתן לראות בהגדרות «פרטי» פנוי.

ז) שאתה מוריד את רדיו לא נחחק מהנאן כלום אתה לא צריך לחשוף.

ח) אם הבטריה ריקה צריך קודם להטעין את הנאן כמה דקות, אם אין בטריה מספקת נכתב על הנאן המילה "מנותק"

ט) (מחשבים Windows2003 אמורים לזהות לבד את הנאניט אך ישנים יותר יתכן שלא יזהו ע"כ) מחשב שאינו מזהה את הנאן יש לחשוף (במחשב) על התחל «הגדרות» לחו בקרה «הוספת חומרה והמשק עפ"י ההוראות ולהורות להוסיף את החומרה מתוך הדיסק.

י) מצורף תוכנה בשם וין ראד עברי לפתיחת קובץ מכוון, פותחים את התיקיה יש קובץ בשם wrar35b4he פותחים את זה וממשיכים לפי ההוראות. (התוכנה לתקופה מואבלת).

לפרטים: אמ"ח ניתוק רדיו 03-5798148 .08-9923803