

הערה חשובה: ניתן להשתמש בתוכנת ההרחבה MUSIKANT v1.0 רק מה- Pa700

התקן את גרסת מערכת ההפעלה v1.3.0! לכן אנו ממליצים על האחרונה האחרונה

התקן את מערכת ההפעלה (גרסה 1.3.0 ואילך) ב- Pa700.

בעת התקנת תוכנת MUSIKANT (Pa700_MUSIKANT_DE15_v100.pkg)

האלמנטים הבאים מותקנים גם ב- Pa700:

- צילילי MUSIKANT (כולל נתוני PCM)

- ערכות תופים של MUSICANT

- סגנונות MUSICANT

- ערכות מקלדת MUSICANT

- רפידות מוזיקה

רק הערכים של MUSIKANT Songbook נמצאים בקובץ SET לטעינה נפרדת

זמין ב- Pa700. בעת טעינת תיקיית SET, תוכן ספר השירים

מוחלף לחלוטין. אז אם כבר שינית את ערכי SongBook משלך, צור אותם

או לטעון מחדש ורוצים לטעון אותם מאוחר יותר כדי להרכיב אותם

לשימוש עם הערכים של הסיומת MUSIKANT, אנא שמור אותם לפני ההתקנה

בתיקיית SET נפרדת.

סגנונות המשתמש והמפעל, ערכות מקלדת, רפידות וכו'. נתמכים בהתקנה של MUSI

תוכנת KANT לא מושפעת.

התקנה

אם עדיין לא שינית או הוספת רשומות SongBook, תוכל להצביע

דלג על 1 (גיבוי נתונים) ועבר ישירות לנקודה 2 (התקנה).

1. גיבוי נתונים של נתוני SongBook קודמים (אישיים)

2. התקנת תוכנת ההרחבה MUSIKANT

הערה: קבצי Midi, קבצי MP3, תיקיות SET, טקסטים וכו' שנמצאים בזיכרון ה-DISK הפנימי של ה-
התקנה של Pa700 אינה מושפעת! נתונים אלה אינם חייבים להיות נוספים
להיות מאובטח!

הוראות התקנה Pa700 תוכנת ההרחבה MUSIKANT - גרסה 1.0

1. גיבוי נתונים של ספר השירים Pa700

גיבוי נתונים בתיקיית SET

1. לחץ על כפתור MEDIA ואז על "שמור" בתחתית התצוגה (שמור עמוד).

2. הקש על התיקייה "ALL" בתצוגה ואז בהמשך התצוגה

"לפתוח".

3. עכשיו חפש את הערך "SONGBOOK", בחר אותו ואז הקש למטה

בתצוגה ל"שמור ל".

4. בפינה השמאלית התחתונה באזור הבחירה של המדיום צריך להיות עכשיו ליד המשולש "DISK"

לעמוד. במידת הצורך, בחר את ערך ה-USB אם ברצונך לאחסן את תיקיית ה-SET בחוץ

רוצה לשמור ספק נתונים של USB.

5. כעת הקש על השדה "NewSET".

6. הזן שם שאי אפשר לטעות בו על ידי הקשה על סמל הטקסט "T"

א. לדוגמא "Backup_month_year" והקש על שדה המגע "OK"

ו"אישור" לאישור.

כעת כל הנתונים הקודמים של SongBook נשמרים בתיקיית SET שנוצרה ו-

זמינים שם להזמנות מאוחרות יותר. בהמשך תוכל להשתמש בתיקיית משנה זו

טען מחדש רשומות בודדות של SongBook תחת "מדיה" « טען "כנדרש".

הוסף את והחזרה למכשיר.

חבילת השירים בחינם -

תוכנת tor עבור מערכות מחשב. הקישור לתוכנה נמצא בעמוד המוצר המתאים

סדרת ה-Pa באתר www.KORG.com.

2. התקנת תוכנת ההרחבה Pa700 MUSIKANT

הערה: לפני התקנת תוכנת ההרחבה Pa700 MUSIKANT במכשיר,

וודא כי כרטיס המיקרו SD המתאים מוכנס כהלכה למכשיר.

בונה. תוכלו למצוא הוראות מפורטות כיצד להתקין אותו באריזה של כרטיס המיקרו SD.
te. לא תמצאו את נתוני ההתקנה בפועל בכרטיס ה- SD אלא ב
ארכיון ZIP של קובץ ההורדה בכתובת www.KORG.com. על קובץ ההתקנה להיות
ניתן להתקין מקל USB ב- Pa700. כרטיס המיקרו SD משמש רק כמפתח רישיון.
תוכנת ההרחבה MUSIKANT זמינה כקובץ PKG. כמו
יש להתקין את קובץ ההתקנה במכשיר באופן הבא:

1. כבה את ה- Pa700.

2. לחץ והחזק את כפתור "Intro 1" והפעל את ה- Pa700 בזמן זה
חזרה על. ברגע שההודעה "עדכון מערכת" מופיעה על המסך, אתה יכול
שחרר את כפתור "מבוא 1".

3. בשלב הבא בצע את "כיול לוח המגע" כמתבקש,

על ידי לחיצה על הצלביים האדומים בזה אחר זה.

4. כעת בחר את קובץ ההתקנה Pa700_MUSIKANT - בהתקן ה- USB
DE15_v100.pkg והקש על "בחר".

5. בחלון הבא הקש על האפשרות העליונה "עדכון" ברגע שהיא זמינה.

הוראות התקנה Pa700 תוכנת הרחבה MUSIKANT - גרסה 1.0 | 2
אנו מקווים שתיהנו להשתמש בתוכנת ההרחבה Pa700 MUSIKANT.
צוות KORG שלך.

6. בשלב הבא ה- Pa700 מתקין את הנתונים. חכה שהכתיבה הירוקה תופיע

התמונה המסך מציין כי כעת יש להפעיל מחדש את המכשיר. צַעֲרָה-

כבה את ה- Pa700 ואז הפעל אותו שוב. תהליך זה יכול להימשך מספר דקות
לנצל.

7. לאחר הפעלה מחדש של ה- Pa700 תמצא כעת בניהול הסגנונות, במקלדת

סטים, צלילים, רפידות ושירי הדגמה כפתור נפרד שכותרתו "MUSI-

KANT", באמצעותו ניתן לקרוא את נתוני MUSIKANT המתאימים.

8. כדי לטעון את MUSIKANT Songbook, יש לך 3 ספרי Songbook שונים

קבצי SET בחבילת ההורדה לבחירה. אנו ממליצים על כך כאן תחת א. על-

לטעון סט מודרך על מנת שתוכל לגשת לכל הערכים:

Pa700M_SB_n001_bis_350.SET א.

ספר שירים זה מכיל 350 ערכי ספר שירים MUSIKANT מ 001 עד

350 ממוספרים. יתר על כן, 316 מותקן במפעל

הערכים של ה- Pa700 ללא מספור. 316 רשומות אלה הן

מקושר אך ורק לסגנונות וצלילי מפעל.

ב. Pa700M_SB_n501_bis_850.SET

ספר שירים זה מכיל 350 ערכי שירים של MUSIKANT מ 501 עד

850 ממוספרים. יתר על כן, 316 מותקן במפעל

הערכים של ה- Pa700 ללא מספור. 316 רשומות אלה הן

מקושר אך ורק לסגנונות וצלילי מפעל.

ג. Pa700M_SB_v100.SET

ספר השירים הזה מכיל רק את 350 הערכים של MUSIKANT

ללא מספור.

מזל טוב!

כל נתוני Pa700 MUSIKANT נמצאים כעת במכשיר ומעובדים באמצעות המיקרו

כרטיס SD הופעל. כרטיס המיקרו SD משמש רק כמפתח רישיון עבור תוכנה זו

סחורות וניתן להשיג אותם מקמעונאי מוזיקה.

הנתונים של תוכנת ההרחבה Pa700 MUSIKANT (סגנונות, צלילים, נתוני PCM וכו') הם

מצויד בהגנה מפני העתקה כדי למנוע שימוש לרעה. המוזיקאי Pa700

ניתן להשתמש בתוכנת הרחבות רק עם כרטיס המיקרו SD. אם זה לא מותקן,

הודעת שגיאה מופיעה בתצוגה כדי להודיע לך שתוכנת ההרחבה

לא ניתן לשימוש.

הוראות התקנה Pa700 תוכנת הרחבה MUSIKANT - גרסה 1.0 | 3

האם אתה זקוק לתמיכה נוספת ממומחה KORG? לאחר מכן השתמש במוקד החינמי שלנו בדוא"ל

support@korg.de או התקשרו אלינו למספר הבא: 01805 - 10 78 17

זמין בימים שני עד שישי בין השעות 9:00-13:00 ו 2:00-17:00.

מספר מוקד השירות עצמו אינו כרוך בתשלום. חברת טלקום תגבה עלויות חיבור של כרגע 0.14 אירו / -

מינימום מרשת הטלפון הקווי הגרמני, מקסימום € 0.42 לדקה. מרשת הסלולר הגרמנית. המחיר עבור

שיחות משוויץ, אוסטריה ומדינות אחרות עשויות להיות שונות.