




■ פאנל קידמי



■ פאנל אחורי



הוראות הפעלה YAMAHA PSR E 273

1. STANDBY/ON: כפתור הפעלה/כיבוי.
2. MASTER VOLUME: שליטה על עוצמת הקול.
3. DEMO: האזנה לאחת המנגינות מזיכרון הכלי.
4. METRONOME: מטרונום לשמירה על הקצב.
5. TEMPO / TAP: קובע את מהירות המקצב / השיר הנבחר. הקשה על הכפתור מספר פעמים במהירות הרצויה (האורגן יחשב את המהירות) או בחירת מהירות בעזרת לחצני המספרים.
6. PHRASE REC: לחצן הקלטה. הקלטת הנגינה. ההקלטה נשמרת כ-User song שניתן להשמיע דרך מצב SONG LESSON.
7. LISTEN & LEARN: שיעור נגינה מס' 1 – האזנה ולמידת תפקידי השירים
8. TIMING: שיעור נגינה מס' 2 – למידה לנגינה לפי הקצב.
9. WAITING: שיעור נגינה מס' 3 – השיר עוצר ומחכה עד שינוגן הצליל הנכון.
10. PART L/R: בחירה להתאמן על תפקיד יד ימין, תפקיד יד שמאל או שתי הידיים.
11. SONG: A-B REPEAT יצירת 'לופ' לחזרה על קטע נבחר
12. REW: הרצה אחורה בשיר
13. FF: הרצה קדימה בשיר.
14. PAUSE: עוצר את השיר וממשיך מהמקום בו הוא נעצר
15. START/STOP: מתחיל או עוצר שירים
16. STYLE: 10
17. ACMP ON/OFF: מפעיל או מכבה את הליווי האוטומטי
18. INTRO/ENDING: הוספת פתיח/סיום לליווי הנבחר
19. MAIN / AUTO FILL: מגוון את הליווי באמצעות וריאציות A, B ומעברים ביניהן.
20. SYNC START / PAUSE: מפעיל ליווי אוטומטי עם הלחיצה על הקלידים
21. START/STOP: מתחיל או עוצר ליווי.

11. VOICE SONG STYLE

VOICE: מצב צליל - לחיצה על כפתור זה ולאחר מכן על הבחירה מתוך רשימת הכלים (כחול)

SONG: מצב שיר - לחיצה על כפתור זה, ולאחר מכן על הבחירה מתוך רשימת השירים (ורוד)

STYLE: מצב מקצבים – לחיצה על כפתור זה ולאחר מכן על הבחירה מתוך רשימת המקצבים (צהוב)

12. משפחות כלים (כחול), שירים (ורוד), מקצבים (צהוב)

13. +/- [yes/no] מאפשר דפדוף לבחירת מספר הצליל, מקצב, שיר, מהירות ועוד +/- ומענה לשאלות המקלדת **yes/no**.

14. FUNCTION כניסה לתפריט הגדרות, כגון: טרנספוזיציה, בחירת אוקטבה, ווליום מקצב, אפקטים ועוד...

15. QUIZ תרגול בפיתוח שמיעה מוסיקלית

16. SFX KIT: צלילי אפקטים והקשה על גבי המקלדת.

17. PORTABLE GRAND: כפתור גישה מהירה לצליל הפסנתר בכל מצב נתון

18. ציורי צלילי האפקטים וההקשה

פאנל אחורי:

19. AUX IN: כניסה לחיבור נגן מוסיקה חיצוני, להשמעת מוסיקה דרך הרמקולים של הכלי

20. PHONES / OUTPUT: חיבור לאוזניות או מערכת הגברה חיצונית

21. SUSTAIN: חיבור לפדל להארכת משך הצליל

22. DC IN: חיבור לשנאי חשמל