


### מחוננים מד מהירות



\* לדגמים עם צג LCD, עיין בנושא "צג LCD"  
בפרק זה.

### בקרי צג LCD (עבור לוח מחוננים B)



מצבי צג LCD ניתנים לשינוי באמצעות מתני בקרה בגלגל ההגה.

- (1) לחצן מצבים לשינוי מצבי צג LCD  
(2) מתג גלילה, לבחירת פריטים.  
(3) OK לחצן קביעה/אישור, לקביעת פריטים או אישור פריטים