


D-Link® 225

מדריך למשתמש
התקנה עצמית



Partner



1 מחבר חשמלי



1 כבל DSL




1 כבל רשת


* הטקסט בחוברת מנוסח בלשון זכר, אך מונה לשני המינים.

חיבור לחשמל

חבר את כבל החשמל אל שקע ה-POWER ואת תקע החשמל לשקע החשמל בקיר. לחץ על כפתור ה-ON/OFF בחלקו האחורי של הנתב.



חיווי נוריות




נורית	מצב נורית	תיאור
Power	ירוק קבוע	תקין
	אדום קבוע	תקלה
	כבויה	היחידה לא דולקת
LAN 1-4	ירוק קבוע	זוהר התקן מחובר ליציאת ה-LAN הרלוונטית
	ירוק מהבהב	מתבצעת תעבורת נתונים ברשת
2.4G WLAN	ירוק קבוע	רשת WiFi פעילה
	ירוק מהבהב	תעבורת WiFi פעילה
DSL	ירוק קבוע	נוצר חיבור DSL
	ירוק מהבהב	מתבצע חיבור DSL
	כבויה	לא זוהתה תשתית DSL או כבל מנותק
Internet	ירוק קבוע	חיבור אינטרנט בוצע
	אדום קבוע	תקלה בחיבור האינטרנט
	כבויה	לא התבצע חיבור אינטרנט
	ירוק מהבהב	תעבורת רשת פעילה

1. חיבור לרשת פס רחב בתשתית DSL


נחבר את כבל ה-DSL מציאת ה-ADSL במיקרו פילטר לכניסת ה-DSL ב-D-Link 225. ה-D-Link 225 ימשוך את נתוני המנוי שלכם, כעולה זו עלולה להימשך 10 דקות, במהלכה הנורות יהבהבו, ייכבו ויידלקו שנית.

אין לנתק את ה-D-Link 225 מהחשמל עד סיום התהליך. בסיום שלב זה ה-D-Link 225 מחובר לאינטרנט שים לב, במידה והמחשב מחובר לנתב תתאפשר גלישה באינטרנט.




חיווי נוריות

בתום תהליך החיבור נורית ה-Internet תידלק בצבע ירוק, נורית ה-DSL תידלק בצבע ירוק קבוע, נורית ה-WiFi תידלק בצבע ירוק קבוע.



חיבור מחשב באמצעות כבל רשת ישירות ל-D-Link 225

נחבר את כבל הרשת מכניסת הרשת במחשב לאחת מיציאות ה-LAN ב-D-Link 225, לאחר חיבור המחשב נוכל לגלוש באינטרנט.
* ניתן להשתמש בכבל רשת קיים.



שימו לב, ניתן לגשת ל-D-Link 225 ולהגדיר רשת אלחוטית ב-2 דרכים: מחשב שמחובר בכבל ומחשב בחיבור אלחוטי.

1. מחשב שמחובר בכבל

במידה ותרצה להגדיר שם רשת וסיסמא חדשים, הנך יכול לעבור לעמוד הבא.

2. מחשב בחיבור אלחוטי

ה-D-Link 225 מגיע עם הגדרות רשת אלחוטית ראשונית. על מנת לבצע הגדרות רשת אלחוטית ע"י חיבור מחשב לרשת האלחוטית הראשונית יש לבצע את השלבים הבאים:

1. שם הרשת האלחוטית הראשונית (SSID) הינו: 225_ בתוספת 6 התווים האחרונים של ה-MAC של ה-D-Link 225 כפי שמופיע במדבקה בתחתית. בדוגמה הנ"ל שם הרשת האלחוטית הראשוני הינו: 225_39CF8C.

2. סיסמת הרשת האלחוטית הראשונית הינה 4 התווים האחרונים ממספר ה-MAC שמופיע במדבקה בתחתית ה-D-Link 225 "בצירוף התווים "1234". כך שבדוגמה הנ"ל הסיסמה הינה CF8C1234.



מדבקה בגב D-Link 225





1. פתיחת דף אינטרנט

נפתח את אחד הדפדפנים במחשב שלך משולחן העבודה על ידי לחיצה כפולה על הדפדפן המבוקש.



2. כניסה לממשק ה-D-Link

נקליד בשורת הכתובת את הכתובת הבאה: <http://192.168.1.1>
ולאחר מכן נלחץ על מקש ה-Enter במקלדת.



3. לצורך כניסה ראשונית נזין את הפרטים הבאים:

- בחלון שקופץ יש להקיש בשדה שם המשתמש (User name): home
- בשדה הסיסמה (Password) יש להקיש: 12345678



4. רשת אלחוטית

לביצוע שינויים בהגדרת שם הרשת האלחוטית יש לבחור במסך זה ב-Wireless 2.4G

DSL-225 // Site Map Firmware Version: B2_1.00.03 Build Timestamp: 02052015

D-Link

SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

DSL-225 //

Wan Service

Wireless 2.4G

Local Network

IPv6 Autoconfig

Time and Date

Logout

WAN SETTINGS -- ATM

ATM Interface

WAN SETTINGS -- PTM

PTM Interface

WAN SETTINGS -- WAN

PPPoE WAN

WAN SETTINGS -- OTHER WAN

Other WAN

שם הרשת האלחוטית שלך יוצג במחשב בעת חיפוש והתחברות לרשתות אלחוטיות (לדוגמא: 225_39CF8C)

שימו לב שכעת ניתן לגלוש, אך ניתן לשנות את השם של הרשת האלחוטית SSID

WIRELESS BASICS

☒ Enable Wireless

☐ Enable Wireless Hotspot2.0

☐ Hide Access Point

☐ Clients Isolation

☐ Disable WMM Advertise

☐ Enable Wireless Multicast Forwarding (WMF)

SSID : 225_39CF8C

BSSID : 48:FE:0C:09:D0:67

Country : ISRAEL

Country RegRev : 7


Max Clients : 16

6. על מנת לשנות את סיסמת הרשת האלחוטית יש לעבור למסך Advanced ולבחור ב-Advanced Wireless – Security Settings ובתוכו לבחור ב-Wireless 2.4G

את סיסמת הרשת האלחוטית ניתן לשנות בשדה WPA/WAPI passphrase בשדה

10

לאחר לחיצה על Apply/Save יפתח החלון הבא



*כעת ניתן להתחבר לרשת האלחוטית החדשה ולגלוש באינטרנט.

*במידה וקיימים ברשותך התקנים נוספים המשתמשים ברשת האלחוטית (כגון: אייפד, סמארטפון) יש לבצע התחברות לרשת האלחוטית החדשה גם בהם.

פרטי כניסה לנתב:

שם משתמש: _____

סיסמא: _____

פרטי התחברות לרשת האלחוטית:

שם משתמש: _____

סיסמא: _____

מוקד התמיכה הטכני ללקוחות 012: 1-801-012-123 וא *3012
מוקד התמיכה הטכני ללקוחות Partner: 1-800-074-074 וא *5474

