

www.somfy.coi

RTS

HOME MOTION by somfy®


מקלט תריס טמון-בקיר RTS

5107154A

FR Notice installateur  
HE מדריך למתקין  
DE Installationsanleitung  
NL Installatiehandleiding  
ES Manual del instalador

Somfy S.A.S. capital 20.000.000 Euros. RCS Arnhem 303.970.230

HE - כל שימוש מחוץ לתחום שנקבע על ידי סומפי אסור בהחלט. במקרה כזה, כמו גם בכל מקרה של שימוש שאינו על פי ההוראות המפורטות, מסירה סומפי מעמדה כל אחריות לזקק או לפגיעה. לעולם אין להותחיל בהתקנה לפני שברקת קדם את תשומת המוצר לציד ואיבריזם הקשרים אלו.



**1 EN - USA התקנה**

מקלט התריס הטמון-בקיר RTS תואם את כל מנועים החוטיים של סומפי (1<3A-240V או 1<3.4A-120V).  
**1.1 משדרים תואמים (12 לכל היותר):** מקלט התריס הטמון-בקיר RTS תואם את כל משדרי סומפי RTS וחיישני השמש של סומפי. אגא עיין בהוראות המתיאומות.

**1.2 המלצות התקנה:**

- את המקלט חייב להתקין בתוך שקע הקיר חשמלאי מוסמך או איש מקצוע מוסמך בתחום האוטומציה, על פי ההוראות הללו והתקנים החשמליים המקומיים והארציים.

- לעולם אין לחבר מספר מקלטי RTS למנוע יחיד.

**1.3 חיווט:**

- **חשוב לזכור:** אין להפוך בין חיבורי הגיד הניטרלי וגיד הפאזה. נתק את אספקת החשמל על ידי המפסק האוטומטי לפני כל עבודה על המוצר. מתח הרשת חייב לתאם את מה שמופיע על תווית המנוע: 240V~50/60 Hz או 120V~60 Hz. לאחר ההתקנה אסור שהכבלים הנכנסים לשקעים יהיו תחת עומס פיזי כלשהו.

- יש לחבר רק מתג חיצוני אחד לכבלי הנכסה של יחידת הבקרה (רק מתג קבוע אחד או מתג בעל מצבים זמניים אחד). אם לא מחובר כל מתג למקלט RTS, נתק את החוטים 6, 7 ו-8. חבר לוחית בידוד מלפנים.

- ודא שחיווי ▲ ו-▼ מחוברים למתג בצורה נכונה.

- אגו ממליצים להשתמש בכלי לדחיפה פנימה של מחזיקי החוטים במהלך החיווט או ניתוק החיווט.

**1.4 וידוא חיווט המתג:**

- אם הלחיצה על לחצן  גורמת לתריס הגלילה לדדות, הפוך את חיווי החוט (ארה"ב - שחור) והשחור (ארה"ב - אדום) של המנוע.

**1.5 קביעת מיקומי הקצה של המתגים:**

- אם יש צורך לקבוע את מיקומי הקצה של המנוע, השתמש במתג החוטי כדי לקבוע את המבולות לפני תכנות המשדר. (עיין בהוראות של המנוע המתאים).

**2 תכנות המקלט**

יש להתקין את המוצר באופן מלא לפני שמחברים אותו לחשמל ומשתמשים בו.

**2.1 הוספת/הסרת נקודות שליטה או חיישני RTS:**

(הנוהל להוספה או להסרה של נקודת שליטה זהה):

1. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן PROG של המקלט עד שהתריס ינוע מעלה ומטה.
  2. לחץ בקצרה על לחצן PROG במשדר (או החיישן) החדש עד שהתריס ינוע מעלה ומטה.
  - 2.2 קביעת המיקום המועדף או שינוי: 1 my (נגיש מהמיקום התחתון) וכן 2 my (נגיש מהמיקום העליון):
    1. הבא את המנוע למיקום הקצה שלו: כלפי מטה כדי לשמור את 1 my, בזיכרון, או כלפי מעלה כדי לשמור את 2 my בזיכרון.
    2. לחץ על שני הלחצנים בזמנית למשך 3 שניות:  וכן  (עבור 1 my) or  וכן  (עבור 2 my) של המשדר. כאשר תריס הגלילה מגיע למיקום הרצוי, לחץ על לחצן . כוונן את המיקום במקרה הצורך בעזרת לחצני  ו-.
    3. לחץ על לחצן  למשך 5 שניות כדי לשמור את המיקום בזיכרון; תריס הגלילה עולה ויורד.
  - כדי להשתמש במיקום ביניים, מקם את המנוע במיקום הקצה שלו: כלפי מטה עבור 1 my או כלפי מעלה עבור 2 my ואז לחץ על לחצן  למשך פחות משנייה. המנוע יעבור למיקום הביניים.
  - 2.3 פונקציית השמש: עיין בהוראות חיישן השמש המתאימות.
  - 2.4 הסרת כל המשדרים והחיישנים ממקלט התריס הטמון-בקיר RTS:
- לחץ על לחצן PROG של מקלט RTS למשך למעלה מ-7 שניות עד שתריס הגלילה נע מעלה ומטה פעם אחת, ואז פעם נוספת מספר שניות אחר כך.

**3 תפקוד יחידת הבקרה החוטית (קבועה או זמנית)**

- לחיצה של פחות מחצי שנייה על לחצן מעלה או מטה תשלח את תריס הגלילה למתג מיקום הקצה.
- לחיצה של יותר מחצי שנייה על לחצן מעלה או מטה תשלטו בתריס הגלילה למשך זמן הלחיצה.
- פקודה חוזרת על אותו לחצן גורמת לו להפסיק.

**4 מאפיינים**

- הספק המנוע: 3A לכל היותר מתחת ל-240V או 3.4A לכל היותר מתחת ל-120V.
- התקן מוגבל למנוע אחד בלבד.
- תדר: 433.42 מנה-הרץ
- ממדים (מ"מ): 45 X 41 X 19
- טמפרטורה בעת אחסון: -30°C עד +70°C
- טמפרטורה לשימוש: -20°C עד +55°C
- תאימות לתקן אירופאי: CE
- מפרטים טכניים: התקנה: Cat III ; זיהום: Cat II
- מדד הגנה: IP20 כל עוד פועלים על פי הוראות התקנה. לשימוש בתוך הבית בלבד (גגנה נגד חומר מוגק בעל קוטר גדול מ-12 מ"מ; או הגנה נגד חוליים)
- הקפיד השליך חומרי פסולת במערכת אסוף הפסולת הקומיות שלה.
- גובה מרבי לשימוש: 2000 מטר.
- המוצר רגיש למכות ולנפילות.

סומפי מצהירה בזאת שמוצר זה תואם את כל הדרישות הבסיסיות וכן הוראות רלוונטיות אחרות הכלולות בהנחיות האיחוד האירופי הרלוונטיות לאירופה. ניתן לעיין בהגהרת התאימות באתר [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

