
סוכה
סוכה
סוכה
סוכה
200
35
148
166
115
70
70
10
100
255
130
40
90
65
90
52
60
357
140
142
721
350
190
250
60
230
70
100
60
118
70
72
150
80
50
30
240
10
530
158
100
467
160
60
50
80
299
116
35
243
10
268
10
250
362
284
160
190
36
80
81
24
80
51
33
35
35
35